

# HDDビデオの設定方法について

## 1 必要な用具

			
ビデオカメラ (デジタル・8mm など)	HDDビデオ (ハードディスクビデオ)	テレビ (ライン入力のあるもの)	ビデオ用三脚
			その他 ・延長コード など
AVコード	延長用ビデオコード	プラグアダプター	

## 2 設定の仕方

<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオカメラから出力されたAVコードと延長用ビデオコードをプラグアダプターで接続し、HDDビデオに入力する。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>HDDビデオから出力されたコードをテレビに入力する。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオカメラを録画状態にする。</li> <li>HDDビデオを外部入力にする。</li> <li>録画ボタンを押す。</li> <li>遅れさせたい時間だけ空けて、再生ボタンを押す。(ビデオのカウンターを見ながら。)</li> <li>* 10秒空けると、10秒後の再生になる。</li> </ul>		